

Urządzenie z wkładem klejowym do unicestwiania owadów latających

Prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi z uwagą i zachować na przyszłość.

PRACTIKA™

Zasilana przez Insect-O-Cutor® technologię jest prosta w obsłudze oraz zaprojektowana biorąc pod uwagę wkład lepny glupac®

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1 x Practika lampa owadobójcza
- 1 x Glupac® wkład klejowy
- 1 x kabel elektryczny
- 2 x świetlówki (zamontowane)
- 2 x wymiwalne reflektory UV promieni
- 2 x kołki rozporowe

UWAGA – URZĄDZENIE MUSI BYĆ UZIEMNIONE (KLASA 1)
URZĄDZENIE DO UNICESTWIANIA INSEKTÓW

OSTRZEŻENIE

Practika nie powinna być serwisowana ani montowana przez osoby o niższej zdolności fizycznej oraz psychicznej, a także przez osoby, które nie posiadają doświadczenia w montażu lub serwisie tego typu urządzeń ani przez osoby, które nie zostały odpowiednio przeszkolone by wykonać dane zadanie.

Dzieci nie powinny mieć kontaktu z tym urządzeniem.

Jeśli przewód elektryczny uległ zniszczeniu należy zaopatrzyć się w ten produkt wyłącznie w firmie P+L Systems lub u dystrybutora firmy.

Practika nie jest odpowiednim produktem do instalacji w pomieszczeniach gdzie występuje ryzyko eksplozji

POZYCJA I MONTAŻ

URZĄDZENIE DO MONTAŻU WE WNĄTRZ BUDYNKU

Lampa powinna być zawieszona na wysokości ponad dwa metry nad podłogą, w najciemniejszym miejscu pomieszczenia. Nie zawieszaj urządzenia w okolicy okna lub innych źródeł światła. Idealnie lampa powinna być widoczna z każdego punktu pomieszczenia oraz nie powinna być przesłonięta przez meble czy inne urządzenia.

Practika powinna być włączona 24 godziny na dobę, co zapewni unicestwienie owadów w danym pomieszczeniu. Urządzenie jest najbardziej skuteczne w nocy gdy nie ma konkurencji światła dziennego

GWARANCJA

Practika posiada 2 lata gwarancji natomiast jeśli jest serwisowana zgodnie z zaleceniami urządzenie będzie pracować przez wiele lat. Stosowanie nieodpowiednich produktów zapasowych tj. świetlówki będzie miało wpływ na terminację gwarancji Upewnij się, że zawsze stosujesz oryginalne wkłady glupac®


* Nie wliczane są świetlówki, wkład klejowy. Nie podlega gwarancji jeśli urządzenie jest niewłaściwie wykorzystane.

INSTALACJA


INSTALACJA POWINNA ODBYWAĆ SIE WYŁĄCZNIE PRZEZ UPRAWNIONY DO TEGO PERSONEL.

Do zawieszania na ścianie należy wykorzystać śruby i kołki załączone w zestawie.


Montaż na ścianie – Practika powinna być zainstalowana na ścianie poziomo. Do montażu należy wykorzystać dwa wcięcia w tacy na insekty by zaznaczyć odstęp między kołkami na które później zawiesimy lampę. Wykorzystaj kołki rozporowe dołączone do zestawu do montażu urządzenia.



By otworzyć urządzenie należy delikatnie podnieść przednią klapę



Reflektory – by zwiększyć wielkość emitowanego światła Practika patentowane reflektory zostały umieszczone w lampie za świetlówkami. Natomiast by zwiększyć powierzchnię wkładu lepnego należy wysunąć reflektory.



Gdy Practika jest zainstalowana we właściwej pozycji należy włożyć wkład klejowy glupac®; szczegóły dostępne w części wymiana wkładu. Podłącz lampę do źródła zasilania.

CZYSZCZENIE

Czyszczenie powinno odbywać się wyłącznie przez wykwalifikowany personel po uprzednim upewnieniu się czy przewód elektryczny został wyłączony.

Serwis urządzenia powinien odbywać się raz w miesiącu. Podczas czyszczenia urządzenie powinno być dokładnie wytarte wilgotną ścierką, co pozwoli na usunięcie zabrudzeń. Należy upewnić się, że urządzenie jest całkowicie suche zanim zostanie podłączone do źródła energii.

WYMIANA WKŁADU KLEJOWEGO

WYMIANA WKŁADU KLEJOWEGO POWINNA ODBYWAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE PRZEZ PERSONEL ZAJMUJĄCY SIĘ SERWISEM URZĄDZENIA PRZY ODŁĄCZONYM ZASILANIU

Wkład klejowy powinien być zmieniany raz w miesiącu w zależności od problemu z insektami. Stosowanie nie właściwych wkładów klejowych może mieć wpływ na likwidację gwarancji lampy. Lampa wyposażona jest w jeden czarny/ dyskretny wkład klejowy, jeżeli istnieje potrzeba monitorowania insektów w celu rozpoznania owada P+L Systems Ltd oferuje również żółte wkłady klejowe.

By wymienić wkłady lepne...

1. Wymij tace
2. Wymij zużyty glupac® wkład lepny przez pociągnięcie go do dołu
3. Zdejmij okrywającą folię z wkładu lepnego
4. Powoli wsuń wkład lepny glupac® stroną klejącą do świetlówek do momentu, kiedy wkład zostanie przytrzymany przez klipsy znajdujące się w górnej części urządzenia

Zawsze wymieniaj wkłady klejowe na GLUPAC dostępne u dystrybutora P+L Systems Ltd w Polsce.

WYMIANA ŚWIETŁÓWEK

WYMIANA ŚWIETŁÓWEK POWINNA ODBYWAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE PRZEZ PERSONEL ZAJMUJĄCY SIĘ SERWISEM URZĄDZENIA PRZY ODŁĄCZONYM ZASILANIU

Przed wymianą świetlówek należy zawsze upewnić się, że lampa odłączona jest od zasilania. Świetłówki w lampie owadobójczej Practika powinny być wymieniane raz w roku gdyż po upływie 12 miesięcy fale UV nie są już widoczne dla insektów, a tym samym efektywność lampy jest również znikoma.

By wymienić świetłówki należy:

1. Otworzyć przednią klapę; podnieś delikatnie klapę do góry
2. Przekręć świetłówkę o 90° uwalniając ją od podpórek
3. Wymij świetłówkę
4. Utylizuj świetłówkę zgodnie z wymogami lokalnych władz zgodnymi z prawem WEEE.

WYMIANA STARTERA (Opornicy)

WYMIANA STARTERA POWINNA ODBYWAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE PRZEZ PERSONEL ZAJMUJĄCY SIĘ SERWISEM URZĄDZENIA PRZY ODŁĄCZONYM ZASILANIU

Starter zapewnia dodatkowy zapłon dzięki któremu zapalana jest świetłówka. Części te zurzycają się i powinny być wymieniane co rok wraz ze świetłówkami

By wymienić starter...

1. Przekręcić starter w przeciwną stronę od ruchu wskazówek zegara
2. Wyjąć starter z lampy

SPECYFIKACJA / AKCESORIA

Urządzenie	Practika
Voltage	230V ~ 50Hz
Wymiary(mm)	588 x 248 x 118
Powierzchnia	80 metry kwadratowe
Waga	3.7 Kg
Emiowane światło	30W
Świetłówki	2 x TVX15-18
Starter	1 x I154
Wkład klejowy (x6) GB002	(Czarny) GB001 (Żółty)

